

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

OBJETIVO	COMO FAZER
COLOCAR O SISTEMA EM POSIÇÃO DE VENDA	Estando posicionado no menu principal na rubrica “registro”, pressione a tecla TOTAL CASH .
REALIZAR VENDA DIRETA	<p>Registre a venda dos artigos desejados através do teclado esquerdo (104 teclas), ou; Digite o “plu” (código) correspondente ao artigo desejado e pressione a tecla Nº CODIGO (PLU).</p> <p>Se o artigo a ser vendido estiver programado como preço de venda manual, devemos primeiro teclar o valor do artigo, pressionar a tecla “X”, então digite o “plu” (código) correspondente ao artigo desejado e pressione a tecla “Nº CODIGO (PLU)”.</p> <p>Para finalizar a venda, digite o valor recebido e pressione a tecla TOTAL CASH se o pagamento for em dinheiro ou a tecla correspondente ao tipo de pagamento efetuado.</p>

FUNÇÕES DE TECLAS

TECLA	FUNÇÃO
<u>CORREÇÃO</u>	Apaga a linha inteira.
<u>BS</u>	Backspace (apaga o último carácter)
"←" e "→"	Movimentar-se na linha descritivo
"↑" e "↓"	Movimentar-se nas linhas das programações do artigo.
<u>TOTAL CASH</u>	Valida as escolhas
Tecla acima do <u>TOTAL CASH</u> (↓)	Valida a escolha e vai para o artigo seguinte
Segunda tecla acima do <u>TOTAL CASH</u> (↑)	Valida a escolha e vai para o artigo anterior
<u>MUDAR DE PAGINA</u>	Tecla de aborto (escape)

OBJETIVO	COMO FAZER				
<p align="center">MULTIPLICAR ARTIGOS</p>	<p>A) Para um artigo que estiver em uma das 104 teclas de acesso direto:</p> <p align="center">Pressione a quantidade deseja (teclado numérico); Pressione a tecla correspondente ao artigo desejado.</p> <p>EXEMPLO: Para 5 cafés, pressione as teclas:</p> <p align="center"> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="CAFÉ"/> </p> <p>B) Para um artigo que não estiver nas teclas diretas:</p> <p align="center">Pressione a quantidade desejada (teclado numérico), A tecla X (localizada acima do teclado numérico), Digite o número do artigo (plu) e, Pressione a tecla Nº CÓDIGO.</p> <p>EXEMPLO: Para 5 limões, que seria o código 195 pressione as teclas:</p> <p align="center"> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="5"/> Nº CÓDIGO </p>				
<p align="center">UTILIZAR DESCONTO PORCENTUAL (%)</p>	<p>Para efetuar desconto porcentual sobre o último artigo vendido.</p> <p align="center">Registre o artigo desejado, Digite a taxa de desconto (teclado numérico) que você pretende efetuar, Pressione a tecla desconto artigo %, Continue a registrar outros artigos ou finalize a operação com o recebimento da venda.</p>				
<p align="center">UTILIZAR “DESCONTO EM VALORES”</p>	<p>Para efetuar um desconto em valor no último artigo registrado (vendido).</p> <p align="center">Registre o artigo desejado, Digite o valor do desconto (teclado numérico) que você pretende efetuar, Pressione a tecla “DESCONTO VALOR ARTIGO”, Continue a registrar outros artigos ou finalize a operação com o recebimento da venda.</p>				
<p align="center">UTILIZAR DESCONTO SUB TOTAL</p>	<p>Para um desconto em valor no subtotal da venda.</p> <p align="center">Após o registro do último artigo, Digite o valor do desconto (teclado numérico) que você pretende efetuar, Pressione a tecla “DESCONTO VALOR SUBTOTAL”, Finalize a operação com o recebimento da venda.</p>				
<p>Obs.: Para cancelar o desconto, pressione a tecla “correção”, então irá aparecer uma tela de confirmação:</p> <p align="center"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Cancelar a ultima transação?</td> </tr> <tr> <td>Não</td> <td>Sim</td> </tr> </table> </p> <p>Selecione a opção desejada com as teclas “←” ou “→” e valide com a tecla “TOTAL CASH”.</p>		Cancelar a ultima transação?		Não	Sim
Cancelar a ultima transação?					
Não	Sim				

OBJETIVO	COMO FAZER
CORRIGIR O ÚLTIMO ARTIGO REGISTRADO NA VENDA ANTES DE SER FINALIZADO (RECEBIDO)	<p>Para anular (devolver) o último artigo registrado, basta pressionar a tecla <u>"CORREÇÃO"</u>.</p> <p>Feito isto, você pode continuar a registrar outros artigos, ou então, finalizar a venda.</p>
DEVOLVER ARTIGO REGISTRADO NA VENDA ANTES DE SER FINALIZADO (RECEBIDO)	<p>Para anular (devolver) um ou mais artigos, pressione a tecla <u>"DEVOLUÇÃO"</u>;</p> <p>Selecione o artigo a ser devolvido através das teclas <u>"↑ (CURSOR UP)"</u> ou <u>"↓ (CURSOR DOWN)"</u> QUE ESTARÁ IDENTIFICADO COM REVERSO PISCANTE.</p> <p>Após a seleção do artigo a ser devolvido, pressione a tecla <u>"DEVOLUÇÃO"</u> novamente e confirme ou não o comando.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Obs.: Para sair desta rotina, basta pressionar a tecla <u>"MUDAR DE PÁGINA"</u>.</p> </div>
ANULAR UM TICKET COMPLETO ANTES DE SER PAGO	<p>Isto só é possível fazendo-se o cancelamento total do cupom através da tecla <u>"MENU TECNICO"</u>, selecionando o comando <u>CANCELAR VENDA</u>, através da tecla <u>"↓"</u> e confirmando com a tecla <u>"TOTAL CASH"</u></p> <p>Acione a tecla mudar de pagina para voltar ao registro.</p>
ANULAR (CANCELAR) UM TICKET COMPLETO DEPOIS DE SER IMPRESSO (RECEBIDO)	<p>Através da tecla <u>"MENU TECNICO"</u>, selecione o comando <u>CANCELAR O CUPOM</u>, através da tecla <u>"↓"</u> e confirme com a tecla <u>"TOTAL CASH"</u>.</p>
PROGRAMAÇÃO DE ARTIGOS	<p>A partir do menu principal, com o auxílio das teclas <u>↑</u> e <u>↓</u> desloque-se até a rubrica "PROGRAMAR" e valide através da tecla <u>TOTAL CASH</u>.</p> <p>A) NOME DOS ARTIGOS</p> <p>Utilize o teclado (QWERTY) para escrever o nome do artigo e finalize com a tecla <u>TOTAL CASH</u>. O artigo pode ser constituído por até 24 caracteres.</p> <p>B) VALOR DOS PREÇOS</p> <p>Com o auxílio da tecla <u>↓</u> desloque-se até a linha do preço 1. Nesta posição, digite o preço do artigo e valide com a tecla <u>TOTAL CASH</u>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Obs.: A linha do PREÇO 2 e do PREÇO 3 não são utilizados, portanto, deixe-os com o valor zero.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Nota: Todos artigos precisam ter pelo menos +1 na opção "MODO". Senão, esses artigos não poderão ser registrados.</p> </div>

OBJETIVO	COMO FAZER				
<p>PROGRAMAR O TECLADO</p>	<p>O sistema possui 3 níveis de teclado, porém nesta versão só está ativo o nível 1.</p> <p>Na rubrica “PROGRAMAR”, selecione os itens “TECLADOS”; “TECLADO-1” e pressione a tecla “TOTAL CASH”. Esta rubrica é utilizada quando o cliente pretende programar uma tecla do teclado direto do sistema a um artigo que se encontra em código (PLU).</p> <p>EXEMPLO: O artigo N.º 701 vai ser programado para a tecla N.º 8 do TECLADO-1.</p> <p style="text-align: center;">Pressione a tecla 8 do teclado direto, Digite 701 e Pressione a tecla “TOTAL CASH”.</p> <p>Agora, quando for pressionada a tecla 8 do teclado direto, será vendido o artigo 701.</p>				
<p>EFETUAR LEITURA X</p>	<p>Na tela principal, selecione a rubrica “LEITURA X”, e o sistema passará automaticamente para à próxima janela:</p> <table border="1" data-bbox="593 758 789 813" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">DIÁRIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MEMÓRIA ECF</td> </tr> </table> <p>Selecione a opção desejada, e valide com a tecla TOTAL CASH.</p> <p>Ao escolher a opção “DIÁRIA” a STAGE irá comandar para o ECF a impressão da LEITURA X.</p> <p>Ao escolher a opção “MEMÓRIA ECF”, a impressora fiscal irá listar um resumo das REDUÇÕES Z, que pode ser por período de datas ou pelo intervalo de REDUÇÕES Z.</p>	DIÁRIA	MEMÓRIA ECF		
DIÁRIA					
MEMÓRIA ECF					
<p>EFETUAR REDUÇÃO Z</p>	<p>Selecione a rubrica “REDUÇÃO Z”, com o auxílio das teclas ↓ ou ↑ e confirme com a tecla “TOTAL CASH”, o sistema passará automaticamente à janela seguinte, solicitando para confirmar a redução a zero.</p> <table border="1" data-bbox="546 1168 840 1228" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Efetuar a REDUÇÃO Z ?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Não</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> </tr> </table> <p>Selecione a opção desejada com as teclas “←” ou “→” e valide com a tecla “TOTAL CASH”.</p>	Efetuar a REDUÇÃO Z ?		Não	Sim
Efetuar a REDUÇÃO Z ?					
Não	Sim				