

MANUAL DE OPERAÇÃO

AQUECEDOR DE SOPA E FEIJOADA



ESPECIFICAÇÃO

Modelo:	U-SK-SB-6000B
Capacidade:	10L
Tensão:	220V/60HZ, 110V/60HZ, 400W
Peso:	4.5kg
Dimensão:	39cm de altura, 34.5cm diâmetro

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Conecte o Aquecedor de sopa e feijoada na tomada de acordo com sua voltagem.
- Use o aquecedor somente em banho-maria. Adicione 0,6L de água entre a tela de aço inoxidável e a estrutura interna de alumínio. Ao encher de água, verifique se não ultrapassou o limite permitido pelo Aquecedor de Sopa. Se houver algum excesso de água, retire imediatamente. Nunca permita que a tela de aço inoxidável flutue mesmo que esteja vazia.
- O controle de temperatura deve ser configurado entre 1 e 8 e sempre manuseie o aquecedor com a configuração mais baixa, para manter a temperatura correta para servir o alimento. Mantenha na temperatura alta quando a configuração estiver entre 8 e 12.
- Uma lâmpada neon brilhará quando o aquecedor estiver ligado. Coloque o mostrador (dial) na posição 0 para desligar.
- Desligue o Aquecedor de sopa e feijoada da tomada da parede, para isolá-la da fonte de energia elétrica.
- Sempre mantenha a tampa dobrável removível anexada e na posição fechada quando não estiver servindo o alimento.
- Nunca mova ou carregue o Aquecedor quando estiver ligado, ou contendo alimentos quentes.
- Alimentos derramados devem ser removidos imediatamente de todas as superfícies exteriores. A tela de aço inoxidável e a tampa podem ser lavadas em uma máquina de lavar louça. A parte externa do equipamento e o cabo superior devem ser limpos com um pano úmido com sabão.
- Certifique-se de que o Aquecedor esteja desligado quando não estiver em uso, ou quando você estiver enchendo ou limpando.
- Não use jatos de alta pressão para limpar o Aquecedor.

IMPORTANTE: Nunca submerja o produto em água, pois pode causar sérios danos anulando a sua Garantia.

AVISO:

- Este aparelho deve ser aterrado.

- Não opere o aquecedor se ele estiver vazio.

