

**IMPORTANTE:** este documento é apenas um guia rápido de referência, o manual completo da balança encontra-se disponível para download na página da balança: [www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b35c](http://www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b35c) na sessão Downloads

## TECLADO DE 40 TECLAS

Led verde	Indica a utilização da primeira ginha do teclado de acesso rápido
Led vermelho	Indica a utilização da segunda ginha do teclado de acesso rápido
Teclas 1-39	Permite o acesso rápido para até 78 produtos do banco de dados da balança
Tecla ↕	Seleciona qual das ginhas do teclado de acesso rápido será usada
Teclas 0-9	Inserção dos dígitos de 0 a 9
Tecla IMPRIME	Dispara a impressão de etiquetas
Tecla CÓDIGO/PREÇO	Troca entre Modo Direto ou Modo Código
Tecla ENTRA	No Modo Direto a agenda o último dígito do preço/kg digitado e nas demais unidades será encerrado e/ou retornar
Tecla LIMPA	Agenda valores não estão sendo digitados nas teclas 0-9
Tecla TARA	Insere ou remove a tara digital
Tecla FUNÇÃO	Entre e unidades específicas da balança quando estiver operando e algumas destas unidades cancela ou retorna se recusar a opção

## OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO TECLADO

Ligar a balança pressionando a tecla ↕ a seguinte mensagem aparecerá:

ATENCAO: O teclado foi transposto!

## EDIÇÃO DE DATA E HORA – FUNÇÃO 0

**FUNÇÃO 0** → Ψ Λ ζ Ε Δ Ο Λ ] Δ Δ Ψ Hora atual:  
Δ Κ Ρ Υ Δ Γ Δ Ε Δ Ο Δ 01/01/11 14:35:21

**ENTRA** → Η Θ Φ Η Υ Υ Δ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ

## EDIÇÃO DE DATA E HORA DA BALANÇA – FUNÇÃO 1

**FUNÇÃO 1** → Η Θ Ω Υ Δ Θ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ Função Selecionada:  
Γ Η Η Γ Λ ο μ Ρ Γ Η Γ Δ Ω Δ Η Κ Ρ Υ Δ Data / Hora.

Digite a data atual  
dd/mm/aa: 01/01/11

Digite a data corrente conforme formato sugerido.

**ENTRA** → Σ Δ ζ ζ Δ Σ Δ Υ Δ Π Ψ Digite a hora atual  
Σ Υ Ψ [ Λ Π Ρ Σ Δ ζ ζ Ρ hh:mm:ss 14:35:21

Digite a hora conforme formato sugerido  
**ENTRA** → Η Θ Φ Η Υ Υ Δ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ Η ζ Δ

## EDIÇÃO DA DATA DE VALIDADE PARA VENDA DIRETA – FUNÇÃO 2

**FUNÇÃO 2** → Η Θ Ω Υ Δ Θ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ Função Selecionada:  
Γ Η Η Γ Λ ο μ Ρ Γ Δ Γ Ψ Ο Λ Γ Η Ed. Data Validade.

Digite a data de Validade: 00/00/00

Digite a data conforme formato sugerido

## EDIÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA – FUNÇÃO 3

**FUNÇÃO 3** → Η Θ Ω Υ Δ Θ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ Função Selecionada:  
Γ Η Η Γ Λ ο μ Ρ Γ Η Θ ~ Π Η Υ Ρ Γ Η Θ Π Ρ Η !

Espere um instante, até receber a primeira mensagem para poder digitar o lote.

Digite o lote:

Digite o novo lote.  
**LIMPA** → Ξ Σ Δ θ Δ Δ Π Η Θ ζ Δ θ Η Π  
**FUNÇÃO** → & Δ Θ Φ Η Ο Δ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ  
**ENTRA** → ( Θ Φ Η Υ Υ Δ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ Η ζ Δ

## MODO EMPACOTADORA – FUNÇÃO 4

**FUNÇÃO 4** → Δ Ω Λ Ψ Δ Ρ Ξ  
 Ρ Π Ρ Γ Ρ Η Π Σ Δ Φ Ρ Ω Δ

Modo Empacotadora:  
 Ligado  
 Modos Empacotadora:  
 Desligado.

Marca EMPACOTADORA acionada.

Marca EMPACOTADORA desacionada.

## IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – FUNÇÃO 5

**FUNÇÃO 5** → ( Θ Ω Υ Δ Θ Ρ Π Η Θ )  
 Λ Π Σ Υ Η ζ μ Ρ Γ Η Φ Ψ Γ Λ θ Ρ

Função Selecionada:  
 Impressão de Código EAN13

Imp. Código EAN13:  
 00000000000

Digite o valor com at 12 d gitos.

**LIMPA** →

**TARA** →

**ENTRA** →

**IMPRIME** →

Numero de etiquetas:  
 01

Digite o n mero de etiquetas

**IMPRIME** →

**ENTRA** →

## VENDA POR UNIDADE – FUNÇÃO 6

**FUNÇÃO 6** →

Funcao Selecionada:  
 Venda por UNIDADE.

Venda por Unidade  
 ETQ:01 Unidades:0001

**LIMPA** →

**TARA** →

**IMPRIME** →

**ENTRA** → ( Θ Φ Η Υ Υ Δ Δ Ι Ξ Θ ο μ Ρ

## CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO 7

Acesso	Descrição	Valores	Visor	Função
Tecla 1	Escolhe entre i ressão AUTOMÁTICA ou MANUAL	A M	I : A I : M	l i r i e a ós consulta de PLU So ente ia tecla IMPRIME
Tecla 2	Escolhe entre seis VELOCIDADES de i ressão	0 1 2 3 4 5	S:0 S:1 S:2 S:3 S:4 S:5	1 IPS olegadas or segundo 1 3 IPS 1 6 IPS 1 9 IPS 2 2 IPS 2 5 IPS
Tecla 3	Escolhe entre cinco DENSIDADES de i ressão	0 1 2 3 4	D:0 D:1 D:2 D:3 D:4	Densidade raca  Densidade orte
Tecla 4	Escolhe entre seis LA OUTS de i ressão adrão ou entre os carregados elo Integra	60L 20A H60L 20A 60L 67A H60L 67A 60L 76A H60L 76A A	Padrao Redu ido Padrao Redu ido C Hora Padrao Nor al Padrao Nor al C Hora Padrao E tendido Padrao E tendido C Hora No e do La out Integra	60 largura 20 altura 60 largura co hora 20 altura 60 largura 67 altura 60 largura co hora 67 altura 60 largura 76 altura 60 largura co hora 76 altura ual uer ta nho ia Integra

**FUNÇÃO 7** →

Use teclas 1,2,3 e 4  
 para trocar valores

Utilize as teclas 1 a 4 con or e ta ela

I:A S:1 D:1 H60L 20A  
Padrao Reduz. C Hora

1 →  
2 →  
3 →  
4 →  
**FUNÇÃO** → & Δ Θ Φ Η Ω Δ Δ Ι Ε Θ ο μ Ρ  
**ENTRA** →

## CONFIGURAÇÕES DE REDE VIA CABO – FUNÇÃO 8

**FUNÇÃO 8** → Φ Ρ Θ Ι Λ Θ Ε Υ Δ  
Y H Γ H  
Digite IP da balança  
192.168.048.252

Digite o IP da balança.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →

**ENTRA** → Δ Φ Η Λ Ω Δ Ρ Ψ, \$  
Digite o GATEWAY:  
192.168.048.173

Digite o GATEWAY da rede.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →

**ENTRA** → Δ Φ Η Λ Ω Δ Ρ Ψ  
\* Ε 7 ( : Ε <  
Digite a SUBNET MASK  
255.255.255.000

Digite o SUBNET MASK da rede.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →

**ENTRA** →  
Digite o FTP SERVER:  
192.168.048.173

Digite o endereço do servidor de FTP.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →

**ENTRA** → Δ Φ Η Λ Ω Δ Ρ Η Θ Ι Δ Η Υ Η  
Γ Η ) 7 3  
Nome de usuário de FTP:  
balan1

Digite o nome da balança, com até 6 dígitos no teclado de 40 teclas.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →

**ENTRA** → Δ Φ Η Λ Ω Δ Ρ Η Θ Ι Δ Η Υ Η  
Γ Η ) 7 3  
Senha de FTP:  
senha

Digite a senha de FTP, com até 6 dígitos caracteres, no teclado de 40 teclas.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →

**ENTRA** → Δ Φ Η Λ Ω Δ Δ Ρ Ψ Η Θ Ι Δ Η Υ Η  
) 7 3  
Nome de pasta de FTP:  
Padaria

Digite a pasta de FTP, com até 20 caracteres no teclado de 40 teclas.  
**FUNÇÃO** →  
**ENTRA** →

## FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9

**FUNÇÃO 9** →  
Digite uma senha  
Valida: 000000

Digite uma senha de acordo com a tabela abaixo.  
**LIMPA** →  
**FUNÇÃO** →  
**ENTRA** →

Senha	Descrição	Senha	Descrição
010	Espelhamento do código de Barras EAN13.	5050	Impressão de etiquetas abaixo da carga mínima.
100	Imprime configurações de rede atuais.	18450	Configuração de uso dos centavos.
420	Atualização manual de PLU.	64328	Configuração de BEEP do teclado.
421	Exportação manual de demanda.	65410	Bloqueio de Tara no teclado.
441	Limpar layouts customizados.	90173	Configuração do Backlight.
500	Troca de o erador	257319	Bloqueio de impressão da validade na impressão.

## WEBSITE

### PÁGINA INICIAL – ENTRADA DE SENHA

Para acessar o e site da alança digite no seu na egador o IP da alança seguido or /inde ht l E  
[HTTP://192.168.48.250/index.html](http://192.168.48.250/index.html) Na gina inicial do e site digite a senha **admin**  **E**  **E**  **LOGINE**  **R**  **E**  **E**

