

Manual de Operação

Impressora Térmica ZP300 UES-QR





1. CONTEÚDO DA CAIXA

No interior da caixa você deverá encontrar:

- Uma Impressora;
- Um Certificado de Garantia;
- Uma Fonte de alimentação (Incluindo o cabo da fonte).
- Um cabo serial
- CD

2. CARACTERÍSTICAS

- Tamanho compacto, Funções diversas;
- Velocidade máxima de impressão 300mm/sec
- Suporte 2D (QRCODE)

• Um Manual de Operação;

- Alta qualidade de impressão
- Baixo ruído de funcionamento
- Suporte para acionamento de gaveta de dinheiro
- Fácil manutenção
- Varias interfaces disponíveis (USB, Ethernet, Serial)
- Suporta Downloads de imagens
- Baixo consumo de energia e de operação
- Caracteres por linha e conjunto de caracteres podem ser definidos por chaves DIP.
- Suporte para monitor de status de impressão ethernet, impressão conexão múltipla e OPOS impressão.
- Identificação de Impressora;
- Driver disponível para comunicação USB.



Saída de papel frontal



Impressão em rede



Alta velocidade de impressão



OPOS Driver



Impressão de código de barras



Largura do papel 43/58/70/80/82mm

3. GARANTIA

O certificado de garantia está anexo junto ao manual de operação, confira seu prazo de validade.

A garantia cobre somente os consertos efetuados na rede de assistência técnica. Não estão cobertos pela garantia despesas de deslocamento do técnico.

Qualquer problema com o equipamento deve ser comunicado à revenda ou a uma autorizada URANO. Nunca realize "consertos" ou permita que pessoas não autorizadas o façam. Este procedimento implicará na perda da garantia.



4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fonte de Alimentação	Input AC 110/220V 50/60Hz - Output DC 24V 2.5A (Fonte externa)
Interface	USB & Serial 115200,N,8,1 & Ethernet (10Mbps/100Mbps)
Alimentação da gaveta	DC 24V 1A
Guilhotina	Sim, Parcial
Vida útil da cabeça de	150Km
impressão	1501(11)
Sinal sonoro	Sim
Velocidade de impressão	300mm/s(Max)
Tipo de Impressão	Térmica
Largura do Papel	79,5 ± 0,5mm
Largura de Impressão	64/76mm
Pacotes Linguagem	Sim
Caracteres	Alfanumérico
Tipos Códigos Barras	UPC-A / UPC-E / EAN(JAN)13 / EAN(JAN)8 / CODE39 / CODABAR /
Tipos Coulgos Barras	ITF / CODE93 / CODE128 / QRcode / PDF417
Detalhes de Comunicação	
	Funcionamento através do Driver GP80DRVEN V11.exe (Windows)
USB 2.0	compatível com Win2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8. 32-bit
	and 64-bit. Compatível com Linux.
Sorial (Baudrata)	9600, 19200, 38400, 115200 (Ajustável através da DIP switch (SW-7
Serial (Baddrate)	SW-8).
Ethernet (TCP/IP)(C1) 10Mbps / 100Mbps	
DHCP	Sim
	Obs: Possui Interface de configuração de rede TCP/IP através do
	Browser. Permite o uso de DHCP ativo.
Peso	1,25kg
Dimensão	175×140×137mm

5. TROCANDO A BOBINA DE PAPEL

Siga as instruções abaixo:





6. CONFIGURAÇÃO DO MODO DE IMPRESSÃO (DIP SWITCHES)

Os usuários podem selecionar o cortador automático, a língua, a velocidade de impressão, beep, a densidade de impressão usando chaves DIP para configurar a impressora. Para cada chave há configurações específicas do DIP Switches encontrados no Selftest logo abaixo:

- 1º) Desligue a impressora
- 2º) Mantenha pressionado o botão FEED
- 3º) Ligue a impressora espere 3 segundos e largue o botão FEED. A impressora deverá imprimir o Selftest.
- 4º) Caso não imprima, verificar se há papel. Em seguida, repita todo o processo novamente. Mas na 3º etapa, espere 5 segundos.



Botão e Indicadores



Função do Botão e indicadores

• Botão FEED: Pressione para avançar o papel manualmente;

• Indicador de Papel:

Quando indicador é ligado, bem como o indicador de erro, a impressora está sem papel; Quando indicador é desligado, bem como o indicador de erro, a impressora tem papel; Quando indicador é ligado e o indicador de erro desligado, o papel esta próximo do fim.

• Impressora Ligada:

Quando este indicador acende, a impressora está ligada;

Quando este indicador apaga, a impressora está desligada.

• Indicador de Erro:

Quando a impressora está com o papel para fora, erro de corte ou superaquecimento da cabeça de impressão, o indicador fica piscando conforme a configuração definida pelo usuário.



7. MANUTENÇÃO DA GUILHOTINA

- 1. Desligue e ligue a impressora, irá iniciar e reiniciar a guilhotina;
- 2. Abra a tampa frontal da guilhotina.
- 3. Rode a engrenagem da guilhotina para trazê-la de volta à posição inicial.

4. Abra a tampa da impressora, instale o rolo de papel corretamente e a impressora funcionará normalmente.

Atenção

Não abra a tampa da impressora de forma incorreta porque pode danificar a cabeça de impressão e/ou o corte automático.



8. INSTALAÇÃO DO DRIVER

a) Selecione no menu de "Iniciar", "Impressoras e aparelhos de fax".

Google Chrome	🛞 Meus documentos
Email	Documentos recentes 🔸
Microsoft Office Outlook	🔗 Minhas imagens
Foxit Reader	🕑 Minhas músicas
Microsoft Office Excel 2003	😡 Meu computador
	🤍 Meus locais de rede
Conexão de área de trabalho remota	Painel de controle
Microsoft Office Word 2003	Definir acesso e padrões do programa
7-PDF Maker	Impressoras e aparelhos de fax
Paint	🕐 Ajuda e suporte
9	Pesquisar
Todos os programas 🗼	Executar
	Fazer logoff 🚺 Desligar

b) Selecione "Adicionar uma impressora".

Arquivo Editar Exibir Favoritos	ax Ferramentas	Ajuda		-		
G · O · B PB	•					
Endereço 🦓 Impressoras e aparelhos	de fax					~ →
Tarefas da impressora	۲		CutePDF Writer 0 Pronto		Microsoft Office Document Image Writer 0	
 Adicionar uma impressora Instalação de oncõec de fax Inicie o 'Assistente 	para adicionar in	npressora'	<u>Microsoft XPS Document Writer</u> , que vai ajudá-lo a instalar uma ir Pronto	mpressora.	MP171 - ENGENHARIA em vmsimp01 0	
Veja também	۲	~~~			1	
 Solucionar problemas de impres Obter ajuda sobre impressão 	são					
Outros locais	۲					
 Painel de controle Scanners e câmeras Meus documentos Minhas imagens Meu computador 						
Detalhes	۲					

c) Selecione Adicionar uma impressora local.

Assistente para adicionar impressora
Impressora local ou de rede O assistente precisa saber o tipo de impressora a ser configurada.
Selecione a opção que descreve a impressora a ser usada: Impressora local conectada a este computador Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play Uma impressora de rede ou conectada a outro computador
Para configurar uma impressora de rede não conectada a um servidor de impressão, use a opção "Impressora local".
< Voltar Avançar > Cancelar

d) Selecione a porta correspondente da impressora e clique no botão "Avançar".

sistente para adicionar ir	npressora
Selecione uma porta de im Os computadores se comu	pressora nicam com as impressoras através de portas.
Selecione a porta de impres criar uma nova porta.	ssora desejada. Se a porta não estiver na lista, você pode
) Usar a seguinte porta:	USB001 (Virtual printer port for USB)
Observação: a maioria (com uma impressora loc	dos computadores usa a porta LPT1: para se comunicar cal. O conector para essa porta deve ser semelhante a:
	A A
○ Criar uma nova porta: Tipo de porta:	CutePDF Writer Monitor
	< Voltar 🛛 Avançar > 🛛 Can

e) Selecione "Com disco".

Assistente para adicionar impressora				
Instalar software de impressora O fabricante e o modelo indicam o software de impressora a ser usado.				
Clique no fabricante e modelo da impressora. Se a impressora tiver um disco de instalação, clique em 'Com disco'. Se a impressora não estiver na lista, consulte a documentação para encontrar um software de impressora compatível.				
Fabricante Minpressoras				
Tandy TPS-80 Tegra Tektronix Texas Instruments Image: Comparison of the second				
Este driver não foi assinado digitalmente! Windows Update Com disco Explicar por que a assinatura de driver é importante				
< Voltar Avançar > Cancelar				

f) Selecione "procurar".

nst Instala	r do disco 🛛 🔍 🏹
	Insira o disco de instalação do fabricante e certifique-se de que a unidade correta está selecionada abaixo. Cancelar
abr and egra ektr exa	Copiar os arquivos do fabricante de: Image: Copiar os arquivos do fabricante de:
opsonic Este drive Explicar por	r não foi assinado digitalmente! Windows Update Com disco que a assinatura de driver é importante

g) Selecione o Driver correspondente: "Topsonicx86".

Assiste	nte para a	adicionar impresso	ora			~		
Inst	Instalar	do disco	Localizar o arq	uivo				?×
	H	Insira o disco de instal	Examinar:	DRV for win x	86	 G Ø 	12 ⊞•	
		de que a unidade corr	Documentos recentes	Topsonicx86				
Fabr			G					
Tand Tegra		Copiar os arquivos do	Desktop					
Texa Topso	nic	A.\						
🛕 Es	te driver r	não foi assinado dig	Meus documentos					
<u>Ex</u>	plicar por qu	ie a assinatura de drivel	3					
			Meu computador					
				Nome do arquivo:	Topsonicx86		¥	Abrir
	۲		Meus locais de rede	Arquivos do tipo:	Informações de config	uração (*.inf)		Cancelar

h) Clique em "Avançar".

ssiste	nte para adicionar impressora
Insta	alar software de impressora O fabricante e o modelo indicam o software de impressora a ser usado.
9	Clique no fabricante e modelo da impressora. Se a impressora tiver um disco de instalaç clique em 'Com disco'. Se a impressora não estiver na lista, consulte a documentação p encontrar um software de impressora compatível.
Impre TF	ssoras 'S-80
<u>∧</u> E: <u>E></u>	ete driver não foi assinado digitalmente! Windows Update Com disco plicar por que a assinatura de driver é importante

i) Mantenha o driver existente e clique em "Avançar".

Assistente para adicionar impressora
Usar o driver existente Já existe um driver instalado para esta impressora. Você pode usar o driver existente ou substituí-lo.
TPS-80
Deseja manter o driver existente ou usar o novo?
 Manter o driver existente (recomendável)
◯ Substituir o driver existente
< Voltar Avançar > Cancelar

j) Selecione a opção correspondente e deixe o nome da impressora, em seguida clique em "Avançar".

Arneça um nome para a impressora Você deve atribuir um nome a esta impresso Digite um nome para esta impressora. Como combinações de nomes de impressoras e de melhor usar o nome mais curto possível. Nome da impressora:	ora. o alguns programas não dão suporte a e servidores com mais de 31 caracteres, é
Digite um nome para esta impressora. Como combinações de nomes de impressoras e de melhor usar o nome mais curto possível. Nome da impressora: TPS-80) alguns programas não dão suporte a e servidores com mais de 31 caracteres, é
Nome da impressora: TPS-80	
TPS-80	
Deseja que esta seja a impressora padrão?	
🔘 Sim	
⊙ Não	

k) Mantenha a opção "Não compartilhar esta impressora" e clique em "Avançar".

Assistente para adicionar impressora					
Compartilhamento de impressora Você pode compartilhar esta impressora com outros usuários da rede.					
Para compartilhar esta impressora, forneça um nome de compartilhamento. Você pode usar o nome sugerido ou digitar um novo. O nome de compartilhamento será visível para outros usuários da rede.					
Não compartilhar esta impressora					
O Nome do compartilhamento:					
< Voltar Avançar > Cancelar					



I) Marcara a opção "Sim" para imprimir uma página teste.

Assistente para adicionar impressora			
Imprimir página de teste Para confirmar se a impressora está instalada corretamente, imprima uma página de teste.			
Deseja imprimir uma página de teste?			
⊙ Sim			
◯ Não			
< Voltar Avançar > Cancelar			

m) Clicar em "Concluir" e esperar a impressora imprimir a página teste, em seguida clicar em "OK".

Assistente para adicionar impressora			
	Concluindo o 'Assistente para		
	adicio TPS-80 12		
	Você conc impressora	Uma página de teste está sendo enviada para a impressora. Dependendo da velocidade da impressora, a página poderá levar um minuto ou dois para ser impressa.	
	Nome: Compartilh Porta: Modelo: Padrão: Página de	A página de teste demonstra a capacidade que a impressora tem de imprimir elementos gráficos e texto, e fornece informações técnicas sobre o driver de impressora.	
		Se a página de teste tiver sido impressa, clique em 'OK'.	
		Se a página de teste não tiver sido impressa, clique em 'Solucionar problemas'.	
		OK Solucionar problemas	
Para fechar o assistente, clique em 'Concluir'.			
< Voltar Concluir Cancelar			



9. RECOMENDAÇÕES DE USO

- Não toque na cabeça de impressão com qualquer coisa.
- Não toque na lâmina do cortador.
- Cuide para que o cabo de alimentação não sofra compressões, ou venha a ser pisado ou tenha objetos pesados sobre ele.
- Sempre segure no plugue ao conectar ou desconectar a impressora da tomada.
- Limpe a impressora com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre. Não utilize limpadores químicos.
- Mantenha a impressora fora do alcance das crianças.
- Não tente desmontar, reparar a impressora.
- Instale a impressora sobre uma superfície plana e rígida para evitar vibrações;
- Não deixe outros objetos estranhos dentro da impressora.
- Não ligue uma linha telefônica ao conector da unidade periférica.
- Quando não estiver utilizando a impressora, é recomendável que você desligue-a da tomada elétrica.



