

Manual de Operação

BALANÇA PERSONAL UPP 0300

1. INSTRUÇÕES

Para uma adequada utilização e manutenção do equipamento, por favor, leia este manual antes de operá-lo.

2. ESPECIFICAÇÕES

- Capacidade: 300g (10.5825Oz / 4629Gz / 1500ct);
- Divisões: 0,1g/0,2lb;
- Display LCD 10.8mm (0.42 polegadas)
- Função auto-zero;
- Desligamento automático;
- Indicador de sobrecarga;
- Unidades de medida: g/Gz/Oz/ct
- Indicador e baixa potência
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);
- Dimensões da balança: 98x77x17mm
- Função TARA;

3. OPERAÇÃO

Passo 1: coloque a balança posicionada numa superfície plana, lisa e rígida (evite carpetes ou superfícies macias) para garantir a maior precisão.

Passo 2: para ligar a balança, aperte o botão “**ON/OFF**”. Após 2 segundos, aparecerá no display “0.0g”;

Passo 3: Durante o modo de pesagem, aperte o botão “**MODO**” para escolher a unidade de medida desejada, (g/Gz/Oz/ct);

Passo 4: Coloque o objeto sobre a balança imediatamente; o peso aparecerá no display;

Passo 5: Para subtrair o peso do reservatório ou recipiente, aperte o botão “**TARA**”. No display aparecerá “0.0”, coloque o objeto na balança e o peso será exibido;

Passo 6: Quando a pesagem for finalizada, aperte o botão “**ON/OFF**” para desligar. Caso nenhum peso seja colocado sobre a superfície da balança, estando a mesma ligada, por aproximadamente 1 minuto, ela se desliga automaticamente.

3.1 Indicador de Sobrecarga

Quando a balança está sobrecarregada (300g), o mostrador exibe uma mensagem de erro (“**EEEE**”).

3.2 Indicador de Baixa Potência

1. Quando a bateria está menor do que $2,7 + - 0.1V$, aparecerá baixa indicação na tela.
2. Quando a bateria está menor do que $2,5 + - 0.1V$, aparecerá “Lo” e desligará automaticamente.

4. RECOMENDAÇÕES DE USO

- Posicione a balança numa superfície rígida e plana para evitar erros de pesagem. Se houver erro, aparecerá no display “OUT2” - significa erro do sensor de peso;

- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre no equipamento;
- Não utilizar produtos químicos durante a limpeza;
- Para garantir a durabilidade da balança não a deixe em locais muito quentes e/ou úmidos;
- Por favor, tire a bateria quando a balança não for usada por muito tempo.
- E verifique se a bateria deve ser trocada depois de um longo período de uso.

5. DESCARTE DA BATERIA

Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.

11.50.302.0238 - Revisão 1.2 - 16/10/12