

MANUAL DE OPERAÇÃO
BALANÇA PESADORA UC 5



MANUAL DE OPERAÇÃO

BALANÇA PESADORA UC 5

1. CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD com 5 dígitos.
- Capacidade: 5000g/1g/0.05z
- Dimensão do caractere: 6mm x 12mm.
- Alimentação: 3 baterias tipo AAA
- Duas unidades de medida disponíveis: Lb'oz, g .
- Prato em aço inoxidável de 130 x 130mm
- Dimensões: 150mm x 180mm x 42mm (L x P x A)

2. INSTALAÇÃO

Recomenda-se a utilização de uma superfície plana para que o equipamento não sofra vibrações. Qualquer superfície irregular poderá prejudicar o funcionamento do mesmo.

Antes de utilizá-lo, deve-se desbloquear o equipamento através da chave de proteção que se encontra na parte inferior, posicionando-o para a posição modo de pesagem.



Após este procedimento, coloque o equipamento no local em que será utilizado, e em seguida fixe a bandeja.

3. INSTRUÇÕES DO TECLADO

- a) “**LIGA/DESL. TARA/ZERO**”: Ligar ou desligar o aparelho; função “zero” (valores menores do que 1kg); função “tara” (valores igual ou maiores do que 1kg).
- b) “**MODO**”: Seleciona a unidade de medida desejada.

4. FUNÇÃO DESLIGAR

Para desligar o equipamento, pressione a tecla “**LIGA/ DESL. TARA/ZERO**” por 1 segundo, aparecerá o aviso no display: “**SLEEP**”.

5. FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO (AUTO-SWITCH-OFF)

- 1) Para prolongar a vida da bateria, este produto possui a função autodesligar.
- 2) O usuário pode desativar esta função:

- Pressione a tecla “**MODO**” por mais ou menos 2 segundos, o display mostrará o estado presente de “auto-switch-off”.
- “**A-O**” significa não permitir a função designada, ou seja, desliga apenas manualmente
- “**A-X**” significa desligar automaticamente se a pesagem permanecer estável durante X minutos.
- pressione a tecla “**LIGA/DESL. TARA/ZERO**” para selecionar o tempo de autodesligamento.
- Pressione a tecla “**MODO**” para salvar e sair.

6. INSTRUÇÕES PARA BATERIA

I) Este produto utiliza 3 baterias **AAA**.

II) Se a tensão da bateria estiver baixa, o sinal de bateria fraca aparecerá no canto esquerdo do display de **LCD**. E aparecerá também a mensagem “lo” quando for o momento de trocar a bateria.

7. OUTRAS INSTRUÇÕES

Se apresentar a mensagem “**LOCK**” no display, pressione a tecla “**MODO**” por mais ou menos 3 segundos até sair do estado de pesagem. Então na próxima vez que você ligar a balança, não aparecerá a mensagem “**LOCK**”.

8. DESCARTE DA BATERIA

Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.

SAC 0800 51 4276

 **Urano**
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas.
www.urano.com.br

