

MANUAL DE OPERAÇÃO

EXTRATOR DE SUCOS U JE 203




1 - CUIDADO

- 1- Nunca mergulhar a base do motor na água, limpar sempre com um pano úmido.
- 2- Desconectar o plug da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar as peças e antes de limpar.
- 3- Ficar atento quando o aparelho for utilizado com crianças por perto.
- 4- Não opere o extrator se o fio ou o plug estiverem danificados, ou se o equipamento for derrubado, ou avariado de qualquer maneira. Neste caso, retorne o aparelho à assistência autorizada mais próxima para avaliação, reparo, ou ajuste elétrico e mecânico.
- 5- Não permita que o fio elétrico encoste em superfícies quentes.
- 6- Não utilize o aparelho se a peneira rotativa estiver danificada.
- 7- Desligue sempre o aparelho antes de trocar acessórios ou desmontá-lo.

2- ESPECIFICAÇÕES

- Frequência: 60 Hz
- Dimensões: 30,8 x 21,8 x 35,4 cm

2 – NOMES DAS PEÇAS



3 – ANTES DE USAR

- 1 – Leia atentamente as instruções.

2 – Verifique a tensão do extrator de sucos antes de ligar na tomada.

3 – Assegure-se de que a chave ON/OFF está na posição “O”.

4 – COMO OPERAR

1 – Posicione o cone.

2 – Corte as frutas para serem espremidas em duas metades.

3 – Ligue o aparelho colocando a chave ON/OFF em “1”

4 – Esprema as metades das frutas.

5 – Desligue o aparelho colocando a chave ON/OFF em “O”

5 – LIMPEZA

1 – Para limpar, sempre desligue o motor e desconecte o extrator de sucos da tomada.

2 – Nunca colocar a base do motor na água, passar um pano úmido para limpá-lo.

3 – É muito fácil de limpar o aparelho com a rápida remoção de todas as peças que entram em contato com o suco: cone, peneira, recipiente, etc.

4 – Depois de usar, enxaguar todas as partes, imediatamente, que tiveram contato com o suco .

5 – Antes de usar pela 1ª vez, lave bem as peças que entram em contato com o suco.