


US POP LIGHT+ - ECO



GUIA RÁPIDO

Cabo de Santo Agostinho - PE
Rodovia BR 101 SUL, 3418 - CEP 54503410
Fone: (81) 35211131

Canoas - RS
Rua Imão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700

São Paulo - SP
Rua Francisco Borges, 102 - CEP 01121020
Fone: (11) 3312.8300

11.50.303.0039 - Revisão 1.0



1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bateria (opcional).
- Backlight (iluminação dos visores).
- Prato em aço inoxidável 330 x 230 mm.
- Tara consecutiva.
- Sinal sonoro ao pressionar as teclas.
- Interface de comunicação (opcional) para conexão com dispositivo impressor etiquetador de preço ou computador.
- Este equipamento segue as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para equipamentos de pesagem classe III.
- Capacidade e divisões:

Modelos	Capacidade Máxima	Divisão de escala	Tara Máxima	Carga Mínima
US 31/2 POP LIGHT+	6/15/31 kg	6 kg x 2 g 15 kg x 5 g 31 kg x 10 g	6 kg	40 g
US 20/2 POP LIGHT+	6 / 20 kg	6kg/2g 20kg/5g	6 kg	40 g
US 15/5 POP LIGHT+	15 kg	5 g	15 kg	100 g

2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA

A balança é fornecida com fonte de alimentação interna, operando de 90 a 240VAC sem necessidade de seleção de tensão.



3 CARREGADOR DE BATERIA (referente ao modelo com bateria)

Para carregar a bateria é necessário que a balança esteja ligada, e ainda conectada na rede elétrica. Enquanto a balança estiver ligada e conectada na rede elétrica, a bateria estará sendo carregada, o que pode ser percebido através do símbolo da bateria sendo animado no display. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o símbolo da bateria passa a permanecer estático, indicando que a fonte deve ser desconectada da balança.

OBS.: A bateria utilizada na balança US POP LIGHT+ - ECO possui tensão nominal de 4V.

Havendo necessidade de substituir ou trocar a bateria, desencaixe os conectores da bateria utilizando um alicate de bico fino, pois eles possuem travas.

Ocorrendo de a tensão cair abaixo de 3,5V a balança apresentará no display de peso a indicação "Lb" e irá desligar-se automaticamente. Ao tentar religar a balança aparecerá no display de peso a indicação "Lb" e voltará a desligar-se. Executada a conexão da balança a rede elétrica a mesma volta a operar normalmente e a carregar a bateria. Não haverá indicação errada do peso devido a carga baixa da bateria.

4 AFERIÇÃO

Conforme portaria INMETRO nº 366, de 08 de setembro de 2021, todos os instrumentos de medição estarão sujeitos a primeira aferição (verificação periódica) após sua colocação

em uso, no local da instalação. Ao colocar em uso este instrumento de medição (balança), o adquirente deve imediatamente comunicar ao órgão metrológico de sua região (INMETRO, Ipem, etc). Na comunicação deve constar o adquirente (proprietário), endereço e data da instalação. A não observância a esta exigência do INMETRO sujeita o adquirente as medidas legais cabíveis (multa, interdição do equipamento, etc).

5 GARANTIA

Confira seu prazo de validade. A garantia cobre os consertos efetuados na fábrica. Consertos realizados por pessoas não autorizadas implicam na perda da garantia. Não estão cobertas pela garantia despesas de deslocamento do técnico.

6 INSTALAÇÃO

No interior da caixa você deverá encontrar:

- Uma balança US POP LIGHT+ - ECO
- Um Prato em aço inoxidável;
- Um cabo de alimentação
- Um Certificado de Garantia;
- Um Manual de Operação

1. Coloque o equipamento no local de trabalho.
2. Coloque o prato de pesagem no equipamento respeitando o encaixe dos pinos de apoio.
3. Ajuste o nível do equipamento através dos pés reguláveis, utilizando o nível bolha para a verificação do nível.
4. Conecte o cabo de alimentação na rede elétrica e após conecte na balança.

7 LIGAR

Para ligar o equipamento, mude a chave [LIGA/DESLIGA] para a posição LIGA situada na lateral da balança. Ao ligar o equipamento é preciso que não haja variação de peso sobre o prato de pesagem, caso contrário a indicação "000000" permanecerá no visor com a marca de estabilização apagada, até que o peso estabilize.

Se ao ligar, o equipamento já possuir sobre o mesmo um peso superior a 15% da capacidade máxima, o visor irá indicar "HHHHHH". Remova o peso sobre o prato de pesagem, desligue e ligue novamente o equipamento. Para desligar o equipamento, mude para a posição DESLIGA a chave [LIGA/DESLIGA] da balança.

8 FUNÇÕES

- a. 0 a 9 - Para entrada de valores de preço/kg
- b. LIMPA - para apagar dados errôneos
- c. M - para acessar a função de gravação de memórias de preço/kg
- d. M1 - para gravar o valor fixo de preço/kg M1
- e. M2 - para gravar o valor fixo de preço/kg M2
- f. M3 - para gravar o valor fixo de preço/kg M3
- g. M4 - para gravar o valor fixo de preço/kg M4
- h. TARA - para acionar o dispositivo de tara
- i. ZERO - para acionar o dispositivo de zero
- j. IMPRIME - para acionar o dispositivo de comunicação/impressão quando conectado a impressor/computador
- k. BACKLIGHT - para acionar a iluminação traseira do display

9 DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

9.1 ARMAZENANDO UM PREÇO NA MEMÓRIA

A balança POP LIGHT+ possibilita ao operador armazenar até quatro memórias de preço. Estas memórias não são perdidas quando o equipamento é desligado. Não é obrigatório a inserção das quatro memórias, nem inseri-las em ordem.

Para programar o valor de uma memória de preço faça com segue:

- Pressione a tecla M
- Digite o valor do preço/kg
- Caso tenha digitado o número de memória incorreto, use a tecla [LIMPA] e digite novamente.
- Digite a memória desejada (M1, M2, M3 ou M4)
- A memória gravou o valor digitado.

9.2 RESGATANDO UM PREÇO DA MEMÓRIA

Para resgatar um valor de preço da memória para o visor, siga os passos abaixo:

- Pressionar a memória desejada (M1, M2, M3 ou M4)

9.3 PREÇO FIXO

A balança US POP LIGHT+ - ECO mantém um valor de preço/kg após a digitação do valor ou chamada de função M1 a M4.

9.4 TARA – [TARA]

Para memorizar um valor de tara pressione a tecla [TARA]. A balança passará a indicar o peso líquido e a marca "Líquido" no painel será acionada. O valor de peso somente poderá ser tarado quando estiver estabilizado e positivo. Para remover a tara, retire todo o peso do prato e pressione novamente a tecla [TARA]. A balança possui um sistema de sobrecarga ativa que faz com que seja descontado da capacidade máxima do equipamento o valor de tara inserido.

10 BACKLIGHT

O backlight corresponde à iluminação traseira dos visores. Caso a balança esteja operando via rede elétrica, o backlight permanecerá sempre ligado. Caso a balança esteja operando somente via bateria, o backlight acenderá sempre que houver uma variação de peso sobre a plataforma ou quando alguma tecla for acionada.

11 DESCARTE DA BATERIA (Referente ao modelo com Bateria)

Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.

12 REDE DE SERVIÇOS URANO

Sempre que for observada redução significativa de desempenho ou de comportamento que indique a necessidade de reparos na balança US POP LIGHT+, entre em contato com a assistência técnica Urano. Acesse o nosso site www.urano.com.br ou entre em contato com o nosso SAC pelo fone 0800 514276 para verificar qual a assistência técnica mais próxima a sua cidade.