GUIA RÁPIDO – CONTADOR DE PEÇAS CP 30

Especificações

→ Destina-se a contagem de peças em geral.
→ Bateria recarregável 4V / 4Ah que garante 72 horas de operação do equipamento.
→ Permite executar a acumulação de quantidade de até 100 contagens consecutivas.
→ Fonte de alimentação: AC 110/220V (± 10%) / 60 Hz.
→ Faixa de temperatura de trabalho: 0 a 40° C.

1. Operação

• O contador de peças CP30 deve ser instalado sobre superfície estável e plana. Ajustar sua bandeja para operação horizontal (verificar bolha de nível). O nivelamento é executado através de quatro pés ajustáveis.

• Ligar o cabo na alimentação elétrica, ligar a chave liga/desliga na lateral direita do contador CP30. O display executa auto teste até obter a condição de início de operação.

Figura 1

2. Funções das teclas

Tecla numérica [0 ~ 9]

Utilizadas para inserir a quantidade de amostras colocadas sobre a bandeja do contador CP30 (figura1).

Figura 2

Tecla [Zero]

Pressione a tecla [Zero] sempre que não houver qualquer material sobre a bandeja do contador de peças e as marcações “Net” e não aparecerem no display. Caso uma das marcações apareça então a tecla [Zero] não deverá ser pressionada.

Ao pressionar a tecla [Zero] deverá aparecer no display a marcação (figura 2). Caso esta marcação não apareça então desligue e religue o equipamento.

Tecla [Embalagem]

Pressione a tecla [Emb.] para descontar a embalagem quando for executar contagem de peças dentro dela (saco, caixa, etc). Após, colocá-la sobre a bandeja pressionar a tecla [Emb.]. Será ativada no display a marcação “Net” (figura 3), que indica que está sendo descontada a embalagem. Quando não for mais utilizar a embalagem pressione novamente a tecla [Emb.] e a marcação “Net” será apagada, indicando que não está mais descontando a embalagem no cálculo do número de peças.

Figura 3

Tecla [Acum.]

Pressione esta tecla para executar a acumulação de diversas contagens do mesmo item . Após pressionar a Tecla【Acum.】a janela inferior do display ira indicar o número de lotes somados. A janela superior, após pressionar a tecla [Acum.] indicara a soma total de itens.

Tecla [Limpar Acum.]

Limpa os dados acumulados memorizados, sai do estado de acumulação e a quantidade acumulada desaparecerá.

Tecla [Amostra]

Coloque amostra suficiente na plataforma e digite a quantidade de amostras colocadas. Em seguida, pressione a tecla [Amostra]. A janela superior indicara o número de amostras digitado. Se você precisar alterar a quantidade de amostras, deve primeiro pressionar a tecla 【Limpar】e, em seguida, inserir o novo número. Se você inserir o número após decorridos 3 segundos, poderá inserir o novo número diretamente, sem pressionar a tecla【Limpar】.

3. Backlight On / Off

Pressione a tecla【Zero】por 3-4 segundos, a luz de fundo será ligada ou desligada.

CONTATO

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br
automacao.sc@urano.com.br

Uberlândia
urano.uber@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
uranopernambuco@urano.com.br

Filial

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS

/ URANOBALANÇAS
/ URANOTECNOLOGIA
/ COMPANY/ URANOBALANÇAS
WWW.URANO.COM.BR