

MANUAL DE OPERAÇÃO

BALANÇA PESADORA UC 5



SUMÁRIO

1 TERMO DE RESTRIÇÃO DE USO.....	3
2 CARACTERÍSTICAS	3
3 INSTALAÇÃO	3
4 INSTRUÇÕES DO TECLADO	3
5 FUNÇÃO DESLIGAR.....	4
6 FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO (AUTO-SWITCH-OFF)	4
7 INSTRUÇÕES PARA BATERIA.....	4
8 OUTRAS INSTRUÇÕES.....	4
9 DESCARTE DA BATERIA.....	4

1 TERMO DE RESTRIÇÃO DE USO

A **URANO IND. DE BAL. E EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA**, informa e científica o(a) adquirente/usuário(a) do Equipamento **MODELO UC5**, que em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94, do INMETRO, é vedada a utilização deste produto nos seguintes campos de aplicações/utilizações:

- a) determinação da massa para transações comerciais;
- b) determinação da massa para o cálculo de pedágio, tarifa, imposto, prêmio, multa, remuneração, subsídio, taxa ou um tipo similar de pagamento;
- c) determinação da massa para aplicação de uma legislação ou de uma regulamentação, ou para execução de perícias;
- d) determinação da massa na prática de profissionais da área da saúde no que concerne à pesagem de pacientes por razões de controle, de diagnóstico e de tratamento, bem como na determinação da massa no que concerne a pesagem de pessoas interessadas em obter o seu peso em farmácias.
- e) determinação da massa para a fabricação de medicamentos e cosméticos;
- f) determinação da massa quando da realização de análises químicas, clínicas, médicas, de alimentos, farmacêuticas, toxicológicas, ambientais, e outras em que seja necessário garantir a fidedignidade dos resultados, a justiça nas relações comerciais, a proteção do meio ambiente e a saúde e a segurança do cidadão;
- g) determinação da massa de materiais utilizados em atividades industriais e comerciais cujo resultado possa, direta ou indiretamente, influenciar no preço do produto ou do serviço, ou afetar o meio ambiente ou a incolumidade das pessoas.”

Pelo acima exposto, a fabricante informa e **DECLARA** que não se responsabiliza pela utilização do referido equipamento dentro dos casos supracitados, ficando ciente o adquirente/usuário de que a utilização do referido produto nos procedimentos supramencionados será de inteira responsabilidade do usuário.

Portanto, o(a) adquirente/usuário(a) **DECLARA** estar ciente de TODAS as informações acima descritas, sendo de sua exclusiva responsabilidade o uso e aplicação do equipamento supra descrito, eximindo a fabricante de eventuais responsabilidades em caso de uso nos campos de aplicações/utilizações não autorizados pelo INMETRO.


2 CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD com 5 dígitos.
- Capacidade: 5000g/1g/0.05z
- Dimensão do caractere: 6mm x 12mm.
- Alimentação: 3 baterias tipo AAA
- Duas unidades de medida disponíveis: Lb'oz, g .
- Prato em aço inoxidável de 130 x 130mm
- Dimensões: 150mm x 180mm x 42mm (L x P x A)

3 INSTALAÇÃO

Recomenda-se a utilização de uma superfície plana para que o equipamento não sofra vibrações. Qualquer superfície irregular poderá prejudicar o funcionamento do mesmo.

Antes de utilizá-lo, deve-se desbloquear o equipamento através da chave de proteção que se



encontra na parte inferior, posicionando-o para a posição modo de pesagem.

Após este procedimento, coloque o equipamento no local em que será utilizado, e em seguida fixe a bandeja.

4 INSTRUÇÕES DO TECLADO

- a) “**LIGA/DESL. TARA/ZERO**”: Ligar ou desligar o aparelho; função “zero” (valores menores do que 1kg); função “tara” (valores igual ou maiores do que 1kg).
- b) “**MODO**”: Seleciona a unidade de medida desejada.

5 FUNÇÃO DESLIGAR

Para desligar o equipamento, pressione a tecla “**LIGA/ DESL. TARA/ZERO**” por 1 segundo, aparecerá o aviso no display: “**SLEEP**”.

6 FUNÇÃO DE AUTODESLIGAMENTO (AUTO-SWITCH-OFF)

- 1) Para prolongar a vida da bateria, este produto possui a função autodesligar.
- 2) O usuário pode desativar esta função:
 - Pressione a tecla “**MODO**” por mais ou menos 2 segundos, o display mostrará o estado presente de “auto-switch-off”.
 - “**A-O**” significa não permitir a função designada, ou seja, desliga apenas manualmente
 - “**A-X**” significa desligar automaticamente se a pesagem permanecer estável durante X minutos.
 - pressione a tecla “**LIGA/DESL. TARA/ZERO**” para selecionar o tempo de autodesligamento.
 - Pressione a tecla “**MODO**” para salvar e sair.

7 INSTRUÇÕES PARA BATERIA

II) Este produto utiliza 3 baterias **AAA**.

III) Se a tensão da bateria estiver baixa, o sinal de bateria fraca aparecerá no canto esquerdo do display de **LCD**. E aparecerá também a mensagem “lo” quando for o momento de trocar a bateria.

8 OUTRAS INSTRUÇÕES

Se apresentar a mensagem “**LOCK**” no display, pressione a tecla “**MODO**” por mais ou menos 3 segundos até sair do estado de pesagem. Então na próxima vez que você ligar a balança, não aparecerá a mensagem “**LOCK**”.

9 DESCARTE DA BATERIA

Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.