

## Manual de Operação ADAPTADOR SERIAL TTL/USB

### 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Instalação e configuração simplificada através software LePeso Urano.
- Conector USB tipo A padrão 2.0 e SMA macho reverso.
- Conector Serial RJ45.

### 2 REQUISITOS DO ADAPTADOR

- Notebook ou PC com processador Pentium 1GHz, compatível ou superior
- Sistema Operacional Windows 2000 / XP / Vista / W8, Linux ou MAC OS
- Porta USB 2.0

### 3 CONEXÃO


A conexão do adaptador ao computador é realizada através de uma porta USB e na balança porta serial RJ-45.



### 4 INSTALAÇÃO

Para iniciar a instalação, siga o procedimento a seguir:

- Baixe o driver no site da Urano: clique no link downloads; localize *Silicon Labs*, e clique em Windows XP -Vista - 7.zip;
- Instale driver para o reconhecimento do adaptador.
- Conecte o cabo USB no computador e o cabo serial (RJ-45) na balança.
- Em seguida, baixe o software no site da Urano: clique no link downloads; localize o software LePeso; clique em LePeso Urano.zip e instale.



Para verificar se a instalação foi bem sucedida, insira os dados nos campos citados abaixo:

- Porta Serial - insira a porta em que o USB foi identificado;
- Modelo de Balança - insira o modelo da balança.

Em seguida, coloque um peso acima do peso mínimo da balança, espere ela estabilizar e aperte em "Ler Peso" (o peso da balança deve aparecer no campo central).

SAC 0800 51 4276

**Urano**  
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas.  
www.urano.com.br

